



**Hinweis
zu den Funk-Infrarotbewegungsmeldern
DIS-F 20 / DIS-F 60**

Geändertes Verhalten bei der Inbetriebnahme:

Zur Erhöhung der Sabotagesicherheit wird nun beim Zusammenstecken des Melders, z. B. bei Neuinbetriebnahme oder nach einem Batteriewechsel, ein Sabotagealarm an die Einbruchmelderzentrale gemeldet. Im Lernmode wird diese Meldung von der Zentrale verworfen. Im normalen Betriebsmode führt diese Meldung entsprechend der Programmierung zu einem Sabotagealarm.